



РОССИЯ

ОАО "Можгинский лесокOMBинат"

Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

Правила эксплуатации кухонной мебели ОАО "Можгинский лесокOMBинат"

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Мебель необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10*до 28*С и относительной влажности 50-70%

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью.

1 Во избежании разбухания КОРПУСОВ И КРЫШЕК, отклейки пластика и кромок необходимо заполнить зазоры (между смежными крышками столов) влагостойким герметиком и не допускать скопления воды на поверхности изделий. НЕ ЗАЛИВАТЬ ВОДОЙ!

2 ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать мягкой тканью, губкой, без использования абразивных средств. Допускается использование спиртосодержащих средств

3 Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

ВНИМАНИЕ В случае неправильной эксплуатации крышки стола предприятие-изготовитель ответственности за разбухание крышки не несет и претензии не принимает.

Долговечность вашей мебели зависит от соблюдения правил эксплуатации.

Помните, что под слоем пластика находится древесностружечная плита, которая имеет свойство разбухать и коробиться. Особое внимание обращаем на рабочие поверхности (крышки столов)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие - изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-93, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы-10лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше



СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Все замечания и пожелания присылайте
по адресу : lesok2@udm.net
www.mozhgamebel.ru

Сохраняйте этикетки с упаковок
до окончания сборки изделия.

ШКАФ-СТОЛ КУХОННЫЙ С 1-ОЙ ДВЕРКОЙ

Инструмент для сборки




П 105 (500)




Спецификация фурнитуры для сборки каркаса

Фурнитура	П 105
φ1 Эксцентрик Заглушка	8 шт
φ2 Шток	8 шт
φ3 Шкант	4 шт
φ4 Опора	4 шт
φ5 Клипса	2 шт
φ6 Винт	4 шт
φ7 Шуруп 4x16	16 шт
φ8 Шуруп 4x20	4 шт
φ10 Гвоздь 2x20	18 шт.
φ11 Футорка	6 шт
φ12 Полкодержатель	4шт
φ13 стяжка межсекционная Винт	2шт
Муфта стяжки	
φ28 Подпятник	2шт

Футорки установите в отверстия 4, 5, 19, 20



Установить планки петли в отверстия рядов 4, 5, 19, 20



Спецификация фурнитуры для сборки дверей

	Фурнитура	П 105
ф16	Ручка	1 шт
ф7	Шуруп 4x16	4 шт
ф18	Шуруп 4x13	4 шт
ф19	Корпус петли	2 шт.
ф20	Планка	2 шт.
ф21	Амортизатор	2 шт.





Рис. 2. Схема регулировки дверей.



Регулировка расстояния от корпуса (I-I).
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-II).
Ослабить установочный винт (2), регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери. Установочный винт снова затянуть.

Регулировка по высоте (III-III).
Ослабить шурупы (3), выровнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

ВНИМАНИЕ!

При установке фасада с рисунком обратить внимание на маркировку фасадов, находящихся с торца.

Вариант установка цоколя

