



## Модульная спальня "Верона"


### Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде. **Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

### Шкаф 1-дв для платья и белья



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокombинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях; мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

#### СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы;
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 18 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.


### Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	36, 36а	2	2223x554
Стенка горизонтальная	37	3	418x554
Стенка горизонтальная (верхняя)	38	1	452x574
Полка	39	3	414x540
Стенка задняя (ДВП)	40	2	445x1075
Плинтус	41	2	418x80
Дверь	10	1	2138x447

### Спецификация фурнитуры


φ1 Винт-конфирмат	φ2 Ключ	φ3 Шуруп 4x13	φ4 Шуруп 4x16	φ5 Гвоздь 2x20	φ6 Полкодержатель	φ7 Планка петли
20 шт.	1 шт.	8 шт.	16 шт.	46 шт.	12 шт.	4 шт.
φ8 Корпус петли	φ9 Ручка	φ10 Амортизатор	φ11 Подпятник	φ12 Подвес	φ13 Штангодержатель	φ14 Штанга металлическая овальная L=410мм
4 шт.	1 шт.	2 шт.	4 шт.	2 шт.	2 шт.	1 шт.
φ15 Профиль H L=416мм	Стяжка межсекционная					
1 шт.	Винт	Муфта стяжки				
	2 шт.	2 шт.				

#### Установка и стяжка корпусов шкафов




Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия φ5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

#### Схема установки задней стенки шкафа и яна ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

#### Схема регулировки двери



**Регулировка по высоте (H-III)**  
Ослабить шурупы (3), выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.  
**Регулировка расстояния от корпуса (t-I)**  
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.  
**Регулировка наложения двери (II-II)**  
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу :  
[lesok2@udm.net](mailto:lesok2@udm.net)  
[www.mozhgamebel.ru](http://www.mozhgamebel.ru)

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

