Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


ДАТА ВЫПУСКА «__»____201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__»____201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА

ПАСПОРТ Стенка для зала «Марта М»



<u>Произведено</u>
<u>Россия ООО «Стендмебель»</u>

440052 г. Пенза, ул. Баумана, д. 30
<u>e-mail: stendmebel@mail.ru</u>
<u>www.stendmebel.ru</u>
<u>men. 8 (8412) 99-02-53</u>
8 (8412) 99-08-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- · Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- · Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- · Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- · При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначений для мебели.
- · Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- · Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- · Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.


Габаритные размеры:

Высота (мм): - Глубина(мм): - Ширина(мм): -

Комплектация фурнитурой


| Обозначение | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
|--|------------------------------|--------|---------|
| | Петля накладная | 15 | шт. |
| 2 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | Направляющая 350 мм | 2 | комп. |
| | Ручка С-17 128 мм | 6 | ШТ |
| | Ручка кнопка К6 | 2 | ШТ |
| | Газ лифт N 60 | 4 | ШТ |
| | Штанга выкатная 352 мм | 1 | ШТ |
| | Евроключ | 1 | ШТ |
| | Евровинт | 70 | ШТ |
| | Эксцентриковая стяжка | 8 | комп. |
| | Шкант | 16 | ШТ |
| | Полкодержатель | 32 | ШТ |
| | Подпятник | 14 | ШТ |
| | Саморез 3,5х16 | 96 | ШТ |
| | Гвоздь | 140 | ШТ |
| | Межсекционная стяжка 5/32 мм | 4 | ШТ |
| | Заглушка на евровинт | 32 | ШТ |
| | Заглушка на эксцентрик | 8 | ШТ |


Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.



2.

Стенка для зала «Марта М»







! Внимание!

Перед сборкой и установкой изделия необходимо выровнять полы. Для облегчения сборки изделия рекомендуем в первую очередь установить монтажные планки петель, направляющие и выкатную штангу. После сборки каждого отдельного модуля не забудьте прибить подпятники к боковинам. К центральной части необходимо прибить подпятники к боковинам модуля, а также по середине цоколя (во избежания прогиба изделия).

По окончанию сборки и установки изделия рекомендуем стянуть модуля между собой межсекционными стяжками. Для этого Вам понадобится сверло диаметром 5 мм. Рекомендуем делать технологические отверстия под межсекционную стяжку на расстоянии 50 мм от монтажной планки петли.



Регулировка створки по высоте



Регулировка створки по ширине



Регулировка створки по глубине