



РОССИЯ
ОАО "Можгинский лесокомбинат"
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбординова, 52

Правила эксплуатации кухонной мебели ОАО "Можгинский лесокомбинат"

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Мебель необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°C и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камин, батареи отопления);
- содержать мебель в сырьих непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью.

1 Во избежании разбухания КОРПУСОВ И КРЫШЕК, отклейки пластика и кромок необходимо заполнить зазоры (между смежными крышками столов) влагостойким герметиком и не допускать скопления воды на поверхности изделий. НЕ ЗАЛИВАТЬ ВОДОЙ!

2 ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать мягкой тканью, губкой, без использования абразивных средств Допускается использование спиртосодержащих средств

3 Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

ВНИМАНИЕ! В случае неправильной эксплуатации крышки стола предприятие–изготовитель ответственности за разбухание крышки не несет и претензии не принимает.

Долговечность вашей мебели зависит от соблюдения правил эксплуатации. Помните, что под слоем пластика находится древесностружечная плита, которая имеет свойство разбухать и коробиться. Особое внимание обращаем на рабочие поверхности (крышки столов).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из–за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–93, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина _____



Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

**Все замечания и пожелания присылайте
по адресу : lesok2@udm.net
www.mozhgamebel.ru**

**Сохраняйте этикетки с упаковок
до окончания сборки изделия.**

ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ С 2-МЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ДВЕРКАМИ
Инструмент для сборки




П 17 (800)



Спецификация фурнитуры для сборки каркаса

Фурнитура	П 17
φ1 Эксцентрик Заглушка	12 шт
φ2 Шток	12 шт
φ3 Шуруп 4x30	4 шт
φ4 Профиль Н L=27мм	2 шт
φ5 Гвоздь 2x20	12 шт.
φ6 Футорка	10 шт.
φ7 Планка для навеса левая	1комп.
φ8 Навес регулируемый	2шт
φ9 Клин	4 шт
φ10 Шуруп3x20	4 шт
φ12 стяжка межсекционная Винт Муфта стяжки	2шт
φ13 Подъемник газ	4 шт

Футорки установите в отверстия φ 9, 10, 20, 21 φ2



Установить планки петли на стенки горизонтальные согласно наколам




**Спецификация фурнитуры
для сборки дверей**

	Фурнитура	П 17
φ14	Ручка	2 шт
φ15	Шуруп 4x16	8 шт
φ16	Шуруп 4x13	8 шт
φ17	Корпус петли 90°	2 шт.
φ18	Планка	4 шт.
φ19	Амортизатор	4 шт.
φ20	Корпус петли полунакладная	2 шт.

ВНИМАНИЕ!

При установке фасада с рисунком обратить внимание на маркировку фасадов находящихся с торца.

При монтаже ручки досверлите отверстие φ5



Установка и стяжка корпусов навесных шкафов





Схема регулировки дверей.




Регулировка расстояния от корпуса (I-I).
Ослабить установочный Винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный Винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (III-III).
Ослабить установочный Винт (1), регулировочным Винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный Винт снова затянуть.


Регулировка по высоте (III-III).
Ослабить шурупы (3). Выравнивать дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

установка задней стенки



отверстие в стене

Установка навеса



Регулировка в вертикальной плоск.

Навеска изделия на стену

